

	1	2	3	4	5	6		7		8																			
F						LTR	REV	ECN NUMBER	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVE																	
							XA		新版	2021/07/07	CYC	LI																	
E																													
D																													
C	<p>技术要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>开路、短路、错位、瞬间开/短路必须100%测试</li> <li>单根线阻抗小于0.7Ω</li> <li>绝缘阻抗: 5MΩ MIN.</li> <li>8PIN POGO PIN端外壳超声焊接牢固, 单体2M高跌落外壳无裂开.</li> <li>产品符合RoHS标准</li> </ol> <p>包装方式: 单条硅胶圈扎线, 单条装入气泡袋. 然后100PCS/大袋</p>																												
B	<p>WIRE LIST</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>USB C/M</th> <th>8PIN POGO PIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A4+B4+A9+B9</td> <td>蓝色 (30AWG) 8</td> </tr> <tr> <td>A1+A12+B1+B12</td> <td>白色 (30AWG) 1</td> </tr> <tr> <td>SHELL</td> <td>黑色 (26AWG) 5</td> </tr> <tr> <td>B8</td> <td>红色 (26AWG) 4</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>绿色 (30AWG) 2</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td>棕色 (30AWG) 3</td> </tr> <tr> <td>B10</td> <td>橙色 (30AWG) 6</td> </tr> <tr> <td>B11</td> <td>黄色 (30AWG) 7</td> </tr> </tbody> </table>											USB C/M	8PIN POGO PIN	A4+B4+A9+B9	蓝色 (30AWG) 8	A1+A12+B1+B12	白色 (30AWG) 1	SHELL	黑色 (26AWG) 5	B8	红色 (26AWG) 4	B2	绿色 (30AWG) 2	B3	棕色 (30AWG) 3	B10	橙色 (30AWG) 6	B11	黄色 (30AWG) 7
USB C/M	8PIN POGO PIN																												
A4+B4+A9+B9	蓝色 (30AWG) 8																												
A1+A12+B1+B12	白色 (30AWG) 1																												
SHELL	黑色 (26AWG) 5																												
B8	红色 (26AWG) 4																												
B2	绿色 (30AWG) 2																												
B3	棕色 (30AWG) 3																												
B10	橙色 (30AWG) 6																												
B11	黄色 (30AWG) 7																												
A	9	气泡袋	气泡袋 L150*W70mm	1	PCS																								
	8	硅胶圈	硅胶圈, 黑色, OD=15mm, W=5mm, T=0.85mm	1	PCS																								
	7	胶料	TPE 85A 黑色		g																								
	6	胶料	PP透明料		g																								
	5	连接器	USB C TYPE 公头带PCB板 90度 黑胶芯 外壳镀镍 端子G/F 拉伸壳 (电容: 10nF±10%)	1	PCS																								
	4	塑胶壳	上下塑胶壳 ABS黑色 表面雾面	1	SET																								
	3	PCB	PCB板 绿油 喷锡 T:0.6mm	1	PCS																								
	2	POGO PIN	8PIN公 POGO PIN +磁铁+黑色塑胶	1	SET																								
	1	线材	(26AWG/7/0.16TC)*2C+(30AWG/7/0.1TC)*6C TPE 黑色 7.5*2.2mm L=650mm	1	PCS																								
SIZE: A4	NO.	PART NO	ITEM	DESCRIPTION	Q' TY	UNIT	DATE	2021/7/7	.xxx ±																				

	SCALE	UNITS	<b>HSF</b> compliant	东莞市双盟电子有限公司			
	NONE	mm					
APPROVE	GENERAL TOLERANCE		TITLE: USB CM 90度 TO 8PIN公 POGO PIN L=650mm				
CHECK			Product P/N. PCM.08-526-0502				
DRAW	CYC			Customer P/N.			
DATE	2021/7/7	.xxx ±			DWG NO. 06526	SHEET. 1/1	REV <b>XB</b>