

1		2		3		4		5		6		7		8									
P1端模具编号								LTR	REV	ECN NUMBER	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVE									
F	内模编号	USNM-A05							A		新版发行	2021-08-18	CYC	LZ									
	外模编号	USWM-A11																					
E																							
D																							
C																							
B	<p>技术要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开路、短路、错位、瞬间开/短路必须100%测试</li> <li>2. 导通阻值: 3Ω MAX</li> <li>3. 绝缘阻抗: 10MΩ MIN, DC 300V/0.01S</li> <li>4. 外观无刮伤、压伤、异物等不良</li> <li>5. 产品符合最新RoHS &amp; REACH标准</li> <li>6. 成品须检查磁铁极性是否正常</li> </ol>																						
	<p style="text-align: right;"><u>WIRE LIST</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>P1</td> <td></td> <td>P2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>RED</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BLACK</td> <td>2</td> </tr> </table>														P1		P2	1	RED	1	4	BLACK	2
P1		P2																					
1	RED	1																					
4	BLACK	2																					
A	10	11S01-00022-01	胶壳	2P POGO PIN, 下盖, 长条形, ABS, 黑色雾面, 无LOGO	RoHS+REACH	1	PCS																
	9	11S01-00021-01	胶壳	2P POGO PIN, 上盖, 长条形, ABS, 黑色雾面, 带POGO PIN孔	RoHS+REACH	1	PCS																
	8	11S04-00003-01	磁铁	N52 镀镍 11*9*T4mm		1	PCS																
	7	11S04-00004-01	磁铁	N52 镀镍 15.5*9*T4mm		1	PCS																
	6	11Z04-00017-01	PCB	PCB板 绿油 喷锡L26*W4mm T:0.6mm		1	PCS																
	5	11W01-00001-02	胶料	TPE, 85A, 黑色, 非阻燃, RoHS+REACH		3	G																
	4	11W02-00004-01	胶料	PP, 透明料, RoHS+REACH		1.5	G																
	3	11C17-00004-01	PIN针	2PIN POGO 金属弹针 黄铜表面镀金, (客供)	RoHS+REACH	2	PCS																
	2	11C01-00027-01	插头	USB2.0, A/M, 黑色胶芯, 端子G/F, 外壳镀镍	RoHS+REACH	1	PCS																
	1	11R01-00122-00	线材	NON-UL 22AWG (65/0.08TC+500D尼龙丝)*2C VW-1 TPE OD2.8 黑色		2080	MM																
SIZE : A4	NO.	PART NO.	ITEM	DESCRIPTION			Q' TY	UNIT	DATE	2021-08-18	GENERAL TOLERANCE	.x ± 0.30	.x° ±	TITLE. USB2.0 AM TO POGO 2PIN CABLE L=2000mm									
											.xx ± 0.25	.x° ±	Product P/N. PCM-02-603-0502										
											.xxx ± 0.10		Customer P/N.										
													DWG NO.	0703	SHEET.	1/2	REV	A					

PRODUCT DRAWING

本公司所有產品為HSF產品，選材時不可使用《有害物質管理標準》內限用之物料。對客戶特殊制定之原材料，如成型樹脂、油墨、塗料、被覆電線等，應從客戶指定之供應商購買。