

		1		2		3		4		5		6		7		8																
F		P1端模具编号		P2端模具编号						LTR	REV	ECN NUMBER	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVE																
		内模编号	USNM-A05	内模编号							XA		新版发行	2022-09-06	CYC	LZ																
		外模编号	USWM-A11	外模编号																												
		外模编号	USWM-A11-02																													
E																																
	D																															
C	NOTES: 1. Electrical .Rated Current & Voltage : DC 12 V ; 3.0A Max. .Contact Resistance: 50 mohm maximum at Working Height(Quiescence) 2. Mechanical .Full store: 1.20 mm .Working Store: 1.00 mm .Spring Force: 80gf±20gf at Working Height .Durability: 50,000 cycles(minimum) 3. Environmental .Operating Temperature: -25°C~+85°C .Humidity Range: 10%RH~90%RH .Salt Spray: 48 Hours 4. Male and female docking magnetic force: 700gf MIN. 5. When the current is greater than 1A then need to increase the time delay circuit(3 second) 6. To avoid arcing issue, The adaptor start to power supply after connector mated fully. 7. To ensure the best usage,please operate it based on the working height. 技术要求: 1. 开路、短路、错位、瞬间开/短路必须100%测试 2. 导通阻值: 3Ω MAX 3. 绝缘阻抗: 10MΩ MIN 4. 测试电压: DC 300V/0.1Sec																															
	B	WIRE LIST <table><tr><th>P1</th><th></th><th>P2</th></tr><tr><td>1</td><td>红</td><td>1 (Vcc)</td></tr><tr><td>2</td><td>白</td><td>2 (D-)</td></tr><tr><td>3</td><td>绿</td><td>3 (D+)</td></tr><tr><td>4</td><td>黑</td><td>4 (GND)</td></tr></table>																	P1		P2	1	红	1 (Vcc)	2	白	2 (D-)	3	绿	3 (D+)	4	黑
P1		P2																														
1	红	1 (Vcc)																														
2	白	2 (D-)																														
3	绿	3 (D+)																														
4	黑	4 (GND)																														
A	SIZE : A4	6		胶料	TPE, 黑色, 85A, RoHS+REACH	A/R	G		SCALE NONE	UNITS mm	HSF compliant	东莞市双盟电子有限公司																				
		5	11W02-00001-01	胶料	内模PE, 透明料, RoHS+REACH	A/R	G																									
		4		PCB	5P POGO 公PCB板, 双层板, RoHS+REACH	1	PCS																									
		3		POGO PIN	5P POGO PIN +磁铁+黑色塑胶 RoHS+REACH (型号:PPM.05-336-0503)	1	PCS	APPROVE		GENERAL TOLERANCE		TITLE. USB2.0 AM TO POGO PIN 180度 L=1000mm BLACK																				
		2	11C01-00027-01	插头	USB2.0, A/M, 一体式, 黑色胶芯, 端子G/F, 外壳镀镍, RoHS+REACH	1	PCS	CHECK		.x ± 0.30	x. ° ±	Product P/N. PCM.05-336-0502																				
		1		线材	NO-UL 22AWG (红黑65/0.08TC)*2C+32AWG (白绿16/0.08TC)*2C BLACK TPE OD3.5mm	A/R	MM	DRAW		.xx ± 0.20	.x ° ±	Customer P/N.																				
		NO.	PART NO.	ITEM	DESCRIPTION	Q' TY	UNIT	DATE	2022-09-06	.xxx ± 0.10		DWG NO. 1174	SHEET. 1/1	REV XA																		
PRODUCT DRAWING																																

本公司所有產品為HSF產品，選材時不可使用《有害物質管理標準》內限用之物料。對客戶特殊制定之原材料，如成型樹脂、油墨、塗料、被覆電線等，應從客戶指定之供應商購買。

本公司所有產品為HSF產品，選材時不可使用《有害物質管理標準》內限用之物料。對客戶特殊制定之原材料，如成型樹脂、油墨、塗料、被覆電線等，應從客戶指定之供應商購買。